

POČETAK RADA:

DP-25MX/150

- Pali se tipkom **ON**
- Na displeju se pojavljuje **Glavni meni--REGISTRACIJA**
- Kucati: **11 TOTAL**
- Kucati **TOTAL**
- Pojavljuje se 0.00 i kasa je spremna za prodaju

PRODAJA ARTIKALA:

- Šifra artikla-**PLU-STL-TOTAL**

Kod kucanja barkoda ručno

- Uneti bar kod-**BAR-STL-TOTAL**

Kod množenja:

- Komada-**X**(puta)-šifra artikla-**PLU-STL-TOTAL**

-PRILIKOM KUCANJA TRAKA NEĆE IZAZITI DOK SE NE ZAVRŠI RAČUN TOTALOM ILI NEKIM DRUGIM ODABIROM PLAĆANJA!

BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE

- Šifra artikla-**PLU-STL-PY1**-sa strelicama (iznad brojeva 8 i 9)odabрати način plaćanja
- Pritisnuti **TOTAL**

SLOBODNE CENE:(promena cena u toku prodaje)

- Uneti cenu (po kojoj zelimo prodati artikal)
- Kucati **PRC**
- Odabрати željeni **PLU** kod (**ŠIFRA ARTIKLA-PLU**)
- Kucati **STL-TOTAL**

PROMENA CENA

- Kucati tipku **ON** da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-REGISTRACIJA**
 - Kucati **430 TOTAL**
 - Sa strelicama (iznad brojeva 8 i 9)odabрати polje **CENE-TOTAL**
 - Pojavljuje se **ART** kod 1
 - Odabрати šifru artikla na kome zelimo promenuti cenu pa pritisnuti **TOTAL-TOTAL**
 - Pojavljuje se stara cena
 - Kucati novu cenu-**TOTAL-TOTAL-TOTAL**
 - Kucati **ON-ON-ON** kasa se vraća na **GLAVNI MENI**
-

STORNIRANJE-PONIŠTAVANJE ARTIKLA U TOKU PRODAJE:

Storniranje se može uraditi samo u toku prodaje artikala i to pre TOTALA !

- Sa strelicama (iznad brojeva 8 i 9) odabrati artikl koji želimo stornirati
 - Kucati VD-STL -TOTAL (ili neki drugi vid palćanja)
 - Poništavanje celog računa: Pritisnuti taster * pa Total-Total
-

X-IZVEŠTAJ-PRESEK STANJA:

- Kucati tipku ON da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-REGISTRACIJA**
- Kucati **230-TOTAL**
- Pojavljuje se selektovano polje **PRESEK STANJA**
- Kucati **TOTAL**
- Kucati tiku ON-ON kasa se vraća na **GLAVNI MENI**

X-IZVEŠTAJ-IZVEŠTAJ PO ARTIKLIMA

- Kucati tipku ON da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-REGISTRACIJA**
- Kucati **230-TOTAL**
- Pojavljuje se selektovano polje **PRESEK STANJA**
- Kucati taster 3-pojavljuje se **SVI-TOTAL**
- Kucati tiku ON-ON kasa se vraća na **GLAVNI MENI**

Z-IZVEŠTAJ-DNEVNI IZVEŠTAJ:

- Kucati tipku ON da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-REGISTRACIJA**
- Kucati **330-TOTAL**
- Pojavljuje se selektovano polje **DNEVNI IZVEŠTAJ**
- Kucati **TOTAL**
- Kucati 0-TOTAL
- Kucati tiku ON-ON kasa se vraća na **GLAVNI MENI**
- Kucati 0 da bi ugasili kasu

PERIODIČNI IZVEŠTAJ

- Kucati tipku ON da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-REGISTRACIJA**
- Kucati **230-TOTAL**
- Kucati taster 5
- Kucati početni datum u formatu koji vam daje kasa
- Kucati **TOTAL**
- Kucati krajnji datum u formatu koji vam daje kasa
- Kucati **TOTAL**

UBACIVANJE NOVIH ARTIKALA:

- Kucati tipku ON da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-REGISTRACIJA**
- Kucati 430 TOTAL
- Pojavljuje se selektovano polje Artikli-TOTAL
- Pojavljuje se se ART kod 1
- Kucati PLU i kasa će doći na prvi sledeći slobodan artikal
- Kucati TOTAL-pojavljuje se se IME
- Kucati naziv artikla TOTAL-TOTAL
- Pojavljuje se se PORESKA STOPA
- Kucati STL i kucati slovo odgovarajuće poreske grupe TOTAL-TOTAL
- Pojavljuje se CENA
- Uneti cenu -TOTAL-TOTAL
- Pritiskati TOTAL dok se ne pojavi polje bar kod
- Unati bar kod-TOTAL-TOTAL
- Pritisnuti TOTAL da sačuvamo izmene ili C da ne sačuvamo izmene
- Kucati tiku ON tri puta da bi se vratili na GLAVNI MENI

PORESKE GRUPE:

- A- 0% - nije u PDV
- Γ- 0% - u PDV
- Ħ- 20% - u PDV
- E- 10% - u PDV

PODEŠAVANJE Wi fi

Kucati tipku ON da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-Registracija**

- Kucati 430 TOTAL
- Kucati 745
- Pojavljuje se polje pretraga
- Kucati TOTAL
- Pojavljuje se **NETWORK SIGNAL**
- Strelicama iznad 8 i 9 odabrati vaš ruter
- Kucati TOTAL
- Pojavljuje se **Access point password**
- Pomocu tabele uneti pasvord-TOTAL
- Pritiskati ON dok se na displeju ne pojavi **GLAVNI MENI -REGISTRACIJA**

PROVERA STATUSA WI FI /LAN/GPRS

-
- Kucati tipku ON da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-Registracija**
 - Kucati 830 TOTAL
 - Kucati 4
 - Kucati ON-ON da bi se vratili na glavni meni
-

VEZA SA RAČUNAROM

- Kucati tipku ON da se na displeju pojavi **GLAVNI MENI-Registracija**
- Kucati 830-TOTAL-TOTAL

Šifranik identifikacija za Opciono polje kupca

Šifra	Opis	Napomena
10	Broj ZPPPDV	
11	Broj obrasca operatera za refakciju	
20	Broj SNPDV	
21	Broj SNPDV	
30	Broj PPO-PDV	
31	Broj ZPPO-PDV	
32	Broj MPPO-PDV	
33	Broj IPPO-PDV	
40	Broj jednonamenskog vaučera	Ukoliko ima broj

Slova se unose na sledeći način:

Jedan pritisak na "8" daje slovo "A", dva uzatopna pritiska daju "B", tri uzastopna pritiska daju "C" itd.

Izbor ćirilice/latinice/brojeva se obavlja tasterom **STL**, a mala slova pritiskom na **PY1**.

Ćirilica

Latinica

Brojevi

7 .,-№!@7	8 АБСЧТ8	9 ДТЕФ9
4 ГХИ4	5 ЈКЛЉ5	6 МНЊО6
1 ПРСШ1	2 ТУВЗЖ2	3 ХЦ3
0 ^*=:/?0		.#"

7 .,-№!@7	8 ABCČČ8	9 DDEF9
4 GHI4	5 JKL5	6 MNO6
1 PQRSŠ1	2 TUVW2	3 XYZŽ3
0 ^*=:/?0		.#"

7 7	8 8	9 9
4 4	5 5	6 6
1 1	2 2	3 3
0 0		.

PAŽNJA!

U meniju PROGRAMIRANJE možete uneti podatke o klijentima – pravnim ili fizičkim licima. Kada u polju ID kupca unesete PIB, pojaviće se naziv kupca ako je prethodno unet.